


BRASSON®



ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР
КОЛОННЫЙ ВТН-26GR

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор продукции BRASSON®! Сохраните данное руководство для обращения к нему в дальнейшем. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте руководство, в котором содержится информация по правильному использованию устройства.

Техническая спецификация	3
Комплект поставки	3
Схема	3
Сборка тепловентилятора	3
Меры предосторожности	4
Эксплуатация	5
Пульт управления	6
Диагностика и устранение неисправностей	6
Уход и обслуживание	6
Хранение	6
Дата изготовления и информация о производителе	7
Гарантийный талон	15

Құрметті сатып алушы! BRASSON® өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз! Болашақта оған жүгіну үшін осы нұсқаулықты сақтаңыз. Жұмысты бастамас бұрын, құрылғыны дұрыс пайдалану туралы ақпаратты қамтитын нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.


Техникалық ерекшелігі	8
Жеткізу жиынтығы	8
Сурет салу	8
Желдеткіш жылытқышты құрастыру	8
Сақтық шаралары	9
Пайдалану	10
Басқару пульті	11
Ақаулықтарды диагностикалау және жою	11
Күтім және қызмет көрсету	11
Сақтау	11
Өндіру және өндіруші ақпарат күні	12
Кепілдік талоны	15

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Номинальная потребляемая мощность – 2000 Вт
- Номинальное напряжение – 220-240 В/50 Гц
- Высота – 61 см

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Колонный керамический тепловентилятор
- Основание тепловентилятора
- Крепежная гайка
- Пульт управления
- Руководство пользователя





СХЕМА

1. Ручка
2. Сенсорная панель управления
3. Дисплей
4. Защитная сетка
5. Нагревательный элемент
6. Основание/напольная подставка
7. Пульт управления

СБОРКА ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА

Тепловентилятор поставляется с разобранным основанием. Перед началом сборки убедитесь, что комплект поставки полный и комплектующие не повреждены.

- Достаньте из упаковки две части напольной подставки и соедините их. Вы услышите характерный щелчок (рис. 1).
- Установите только что собранную подставку на нижнюю часть корпуса тепловентилятора. Совместите ограничительное отверстие на подставке с ограничительным штифтом на корпусе тепловентилятора. Затяните гайкой (рис. 2).
- Чтобы снять напольную подставку, сначала необходимо разъединить ее части, а затем можно вынуть корпус тепловентилятора (рис. 3).



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед первым включением изделия внимательно прочитайте данное руководство пользователя и храните его в течение всего срока использования изделия.
- Запрещается включать несобранное изделие.
- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует рабочему напряжению изделия, указанному в таблице с техническими характеристиками.
- Неправильное обращение с изделием может привести к его поломке и причинить вред пользователю.
- Перед использованием изделия внимательно осмотрите вилку и шнур питания тепловентилятора, убедитесь в том, что они не повреждены. Если вы обнаружили повреждение вилки или шнура, не пользуйтесь изделием.

ВАЖНО!!!

Данное изделие предназначено для использования только в бытовых условиях. Запрещается коммерческое использование и использование изделия в производственных зонах и рабочих помещениях.

- Устанавливайте изделие на ровной, сухой и устойчивой поверхности, вдали от источников тепла или открытого пламени. Не используйте изделие вне помещений.
- Не используйте изделие вблизи ёмкостей с водой, в сырых подвальных помещениях или рядом с бассейном.
- Не погружайте изделие, вилку и шнур питания в воду или любые другие жидкости.
- Не прикасайтесь к корпусу изделия мокрыми руками.

- Во избежание получения травм или повреждения изделия запрещается вставлять посторонние предметы в отверстия защитных решёток.
- Не размещайте изделие вблизи штор, занавесок или комнатных растений.
- Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими поверхностями и острыми краями мебели.
- Не рекомендуется находиться под потоком воздуха от изделия в течение продолжительного периода времени (особенно детям и людям пожилого возраста).
- Никогда не оставляйте включённое изделие без присмотра.
- Отключайте изделие перед чисткой, а также в том случае, если вы им не пользуетесь.
- Отключая изделие, не тяните за шнур, а держитесь за вилку шнура питания.
- Регулярно производите чистку изделия.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с изделием.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.
- Запрещается использовать изделие при повреждении корпуса, вилки и шнура питания, если изделие работает с перебоями, после его падения или иного повреждения.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить квалифицированные специалисты.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать изделие. Не разбирайте изделие, при возникновении любых неисправностей, а также после падения изделия выключите изделие и обратитесь к квалифицированным специалистам.
- Перевозите изделие в заводской упаковке.
- Храните изделие в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. **Включение / выключение** ☉. При включении тепловентилятор начнет работать на низкой скорости. Скорость обдува регулируется кнопками + и -. Повторное нажатие на кнопку ☉ выключит прибор.


ПРИМЕЧАНИЕ!

Прибор выключится не сразу, ему потребуется примерно 30 секунд, чтобы полностью отключиться.

2. **Режим вращения** ☉. При нажатии на кнопку ☉ включается функция разнонаправленного обдува, это позволит обогреть помещение во всех направлениях. Чтобы выключить эту функцию, нажмите еще раз на кнопку.
3. **Настройка таймера** ☉. Вы можете установить таймер, по истечении которого устройство выключится самостоятельно. Вы можете выбрать время отключения в диапазоне от 1 часа до 9 часов.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Всеми вышеупомянутыми функциями можно управлять и при помощи пульта.



ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если изделие функционирует неправильно или не работает вообще, проверьте следующие моменты, прежде чем обращаться в сервисный центр.

НЕИСПРАВНОСТЬ	КАК МОЖНО УСТРАНИТЬ
Изделие не работает	Возможная причина: поврежден сетевой кабель или розетка. Проверьте целостность кабеля и вилки розетки, в случае обнаружения потертостей и надломов не используйте тепловентилятор.
Изделие перестало нагревать	Возможная причина: тепловентилятор перегрелся. Выключите изделие. Извлеките вилку из розетки. Дайте вентилятору остыть.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед чисткой выключите изделие и выньте вилку из гнезда питания.
- Запрещается погружать изделие, вилку и шнур питания в воду или любые другие жидкости.
- Во избежание выхода изделия из строя следите, чтобы никакая жидкость не попадала внутрь корпуса изделия.
- Запрещается использовать для чистки изделия абразивные чистящие средства и растворители.
- Протирайте корпус изделия мягкой слегка влажной тканью, после этого вытрите насухо.
- Для чистки воздухозаборных отверстий можно воспользоваться пылесосом с соответствующей насадкой.


ХРАНЕНИЕ

1. Отключите изделие от сети и произведите его чистку.
2. При необходимости разберите изделие.
3. Поместите изделие в упаковку.
4. Храните изделие в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Дата изготовления зашифрована в виде цифр серийного номера, расположенного на корпусе изделия.

Пример: SN0000YU0001



Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, комплектацию и конструкцию данной модели для улучшения эксплуатационных свойств без предварительного уведомления.

Вопросы по качеству направлять: ООО «Офис-импэкс» (импортер и дистрибьютор), 394026, Россия, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 261а. Предназначен для нагрева воздуха в помещении. Особых условий хранения и транспортировки не требует. Безопасен при использовании по назначению. Срок службы – 5 лет. Гарантийный срок – 24 месяца. Изготовитель: Нинбо Кадир Электрикал Эплайенс Ко., ЛТД., Шидун Виладж, Гуанхайвэй Таун, Цыси Сити, Чжэцзян, Китай/Кытай (NINGBO KADEER ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD., SHIDONG VILLAGE, GUANHAIWEI TOWN, CIXI CITY, ZHEJIANG, CHINA).




Не выбрасывайте электроприбор вместе с бытовыми отходами. Позаботьтесь об окружающей среде. Неисправный электроприбор необходимо сдать в специальный пункт утилизации. Адреса пунктов приема бытовых электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего города.

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГ

- Ном. тұтынылатын қуат – 2000 Вт
- Номинал кернеу – 220-240 В/50 Гц
- Биіктігі – 61 см

ЖЕТКІЗУ ЖИЙНТЫҒЫ

- Бағаналы керамикалық желдеткіш жылытқышы
- Желдеткіш негізі
- Бекіту гайкасы
- Басқару пульті
- Пайдаланушы нұсқаулығы



СУРЕТ САЛУ



1. Қалам
2. Сенсорлық басқару тақтасы
3. Дисплей
4. Қорғаныс торы
5. Қыздыру элементі
6. Негіз/еден тірегі
7. Басқару пульті

ЖЕЛДЕТКІШ ЖЫЛЫТҚЫШТЫ ҚҰРАСТЫРУ

Желдеткіш жылытқышы бөлшектелген негізмен бірге келеді. Құрастыруды бастамас бұрын, жеткізілім жиынтығы толық және компоненттері зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.

- Қаптамадан еден стендінің екі бөлігін алып тастаңыз және оларды қосыңыз. Сіз ерекше шертуді естисіз (сурет. 1).
- Жаңадан жиналған стендті желдеткіш корпусының түбіне орнатыңыз. Тұғырдағы шектеу саңылауын желдеткіш корпусындағы шектеу түйреуішімен туралаңыз. Гайкамен қатайтыңыз. (сурет. 2)

* Еден тірегін алу үшін алдымен оның бөліктерін ажырату керек, содан кейін желдеткіштің корпусын алуға болады. (толығырақ суретте.3).



САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Өнімді бірінші рет қоспас бұрын, осы Пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және оны бүкіл пайдалану мерзімі ішінде сақтаңыз.
- Жиналмаған желдеткішті қосуға тыйым салынады.
- Желідегі кернеу техникалық сипаттамалары бар кестеде көрсетілген құрылғының жұмыс кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына және пайдаланушыға зиян келтіруі мүмкін.
- Құрылғыны қолданар алдында желдеткіштің штепселі мен қуат сымын мұқият тексеріп, олардың зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Егер сіз штепсельдің немесе сымның зақымдалғанын байқасаңыз, құрылғыны пайдаланбаңыз.

МАҢЫЗДЫ!!!

Бұл өнім тек тұрмыстық пайдалануға арналған. Өндіріс аймақтарында және жұмыс аймақтарында өнімді коммерциялық пайдалануға тыйым салды.

- Құрылғыны жылу көздерінен немесе ашық жалыннан алыс, тегіс, құрғақ және тұрақты жерге орнатыңыз. Аспапты үй-жайдан тыс жерде қолданбаңыз.
- Құрылғыны су ыдыстарының жанында, дымқыл жертөлелерде немесе бассейннің жанында пайдаланбаңыз.
- Бұйымды орнатылған қорғаныс торларынсыз қосуға тыйым салынады.
- Желдеткішті, штепсельді және қуат сымын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Құрылғының корпусына дымқыл қолмен тигізбеңіз.

- Құрылғыға зақым келтірмеу немесе зақым келтірмеу үшін желдеткіштің қорғаныш торларының тесіктеріне бөгде заттарды салуға тыйым салынады.
- Желдеткіш жұмыс істеп тұрған кезде айналмалы пышақтарға тиюге тыйым салынады.
- Желдеткішті перделерге, перделерге немесе жабық өсімдіктерге жақын қоймаңыз.
- Электр сымның ыстық беттермен және жиһаздың өткір жиектерімен жанасуына жол бермеңіз.
- Ұзақ уақыт бойы желдеткіштен ауа ағынының астында болу ұсынылмайды (әсіресе балалар мен қарт адамдар үшін).
- Қосылған құрылғыны ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.
- Тазалау алдында желдеткішті өшіріңіз, сондай-ақ егер сіз оны пайдаланбасаңыз.
- Желдеткішті өшірген кезде, сымнан тартпаңыз, бірақ қуат сымның ашасынан ұстаңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалаңыз.
- Аспап физикалық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдарға (балаларды қоса алғанда), егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның аспапты пайдалануына қатысты нұсқау берілмесе, пайдалануға арналмаған.
- Құрылғымен ойнауға жол бермеу үшін балалар бақылауда болуы керек.
- Балалардың қауіпсіздігі үшін қаптама ретінде пайдаланылатын полиэтилен пакеттерін қараусыз қалдырмаңыз.
- Қалақтар, ашалар және қуат сымы зақымданған кезде, Егер желдеткіш ол құлағаннан немесе өзге де зақымданғаннан кейін іркіліспен жұмыс істейтін болса, желдеткішті пайдалануға тыйым салынады.
- Қуат сымы зақымдалған жағдайда оны қауіпті болдырмау үшін ауыстыру керек білікті мамандар.
- Өнімді өз бетінше жөндеуге тыйым салынады. Өнімді өзіңіз бөлшектемеңіз, кез-келген ақаулар болған кезде, сондай-ақ өнім құлағаннан кейін өнімді өшіріп, білікті мамандарға хабарласыңыз.
- Құрылғыны зауыттық қаптамада тасымалдаңыз.
- Құрылғыны балалар мен мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін, салқын, құрғақ жерде сақтаңыз.

ПАЙДАЛАНУ

1. **Қосу / өшіру** . Қосылған кезде желдеткіш төмен жылдамдықпен жұмыс істей бастайды. Үрлеу жылдамдығы + және-түймелерімен реттеледі. Құрылғыны өшіру үшін  түймесін қайта басыңыз.

ЕСКЕРТУ!


Құрылғы бірден өшпейді, оны толығымен өшіру үшін шамамен 30 секунд қажет болады.

2. **Ауа ағынының бағытын өзгерту**   батырмасын басқан кезде көп бағытты үрлеу функциясы қосылады, бұл бөлмені барлық бағытта жылытуға мүмкіндік береді. Бұл мүмкіндікті өшіру үшін түймені қайтадан басыңыз.

3. **Таймерді орнату** . Сіз таймерді орната аласыз, ол аяқталғаннан кейін құрылғы өздігінен өшеді. Өшіру уақытын 1 сағаттан 9 сағатқа дейін таңдауға болады.

БАСҚАРУ ПУЛЬТІ

Жоғарыда аталған барлық функцияларды қашықтан басқару пульті арқылы басқаруға болады.



АҚАУЛЫҚТАРДЫ ДИАГНОСТИКАЛАУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Құрылғы дұрыс жұмыс істемесе немесе мүлдем жұмыс істемесе, қызмет көрсету орталығына қоңырау шалу алдында мыналарды тексеріңіз.

АҚАУЛЫҚ	ҚАЛАЙ ЖОЮҒА БОЛАДЫ
Жылу желдеткіші жұмыс істемесе	Ықтимал себеп: қуат кабелінің немесе рәзеткінің зақымдануы. Кабіл және розетка шанышқыларын тұтастығын тексеріңіз, қажалып тозған және сынған жерлері болған жағдайда жылу желдеткішті пайдаланбаңыз.
Жылу желдеткіші қызбаса	Ықтимал себеп: жылу желдеткішінің қызып кетуі. Өнімді өшіріңіз. Рәзеткіден шығарыңыз. Оны салқындатыңыз.

КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- Тазалау алдында өнімді өшіріп, ашаны розеткадан суырыңыз.
- Желдеткішті, штепсельді және қуат сымын суға немесе басқа сұйықтықтарға батыруға тыйым салынады.
- Желдеткіштің істен шығуына жол бермеу үшін желдеткіш корпусына ешқандай сұйықтық түспейтініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны тазалау үшін абразивті тазартқыштар мен еріткіштерді пайдалануға тыйым салынады.
- Желдеткіш корпусын жұмсақ, сәл дымқыл шүберекпен сүртіңіз, содан кейін құрғатыңыз.
- Желдеткіштің артқы қабырғасындағы ауа кіретін тесіктерді (3) тазалау үшін шаңсорғышты тиісті саптамамен пайдалануға болады.


САҚТАУ

1. Өнімді ажыратыңыз және оны тазалаңыз.
2. Қажет болса, өнімді бөлшектеңіз.
3. Өнімді қаптамаға салыңыз.
4. Өнімді балалардың қолы жетпейтін салқын, құрғақ жерде сақтаңыз.

ӨНДІРУ ЖӘНЕ ӨНДІРУШІ АҚПАРАТ КҮНІ

Дайындалған күні өнімнің жанында орналасқан, сериялық нөмір түрінде шифрленген.

Мысал: SN00000YU0001



Өндіруші ескертусіз жұмыс істейтін қасиеттерін жақсарту үшін техникалық сипаттамаларын, буып-моделін жобалау өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

Тұрмыстық үй-жайларды жергілікті желдетуге арналған. Сақтау мен тасымалдаудың ерекше шарттары қажет емес. Мақсатына сай қолданған кезде қауіпсіз. Қызмет мерзімі 5 жыл. Кепілдік мерзімі-24 ай. Өндіруші: Нинбо Кадир Электрикал Эплайенс Ко., ЛТД., Шидун Виладж, Гуанхайвэй Таун, Циси Сити, Чжэцзян, Китай/Қытай (NINGBO KADEER ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD., SHIDONG VILLAGE, GUANHAIWEI TOWN, CIXI CITY, ZHEJIANG, CHINA).



Электр аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмаңыз. Қоршаған ортаға қамқорлық көрсетіңіз! Сыңған электр аспабын утилизациялаудың арнайы пунктiсiне тапсыру керек. Тұрмыстық электр аспаптарын қайта өңдеуге қабылдау пунктiсiнiң мекенжайын Сiз өз қалаңыздың муниципалдық қызметтерiнен ала аласыз.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Blank lined area for notes.

RU/BY. Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки BRASSON®. Настоящая гарантия действует в течение 24 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия при обнаружении дефектов, связанных с заводским или производственным браком. В этом случае потребитель имеет право на бесплатный ремонт изделия.

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие должно использоваться в точном соответствии с инструкцией по эксплуатации и с соблюдением правил и требований безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами и/или официальными обслуживающими (сервис) центрами.
3. Транспортные расходы не входят в гарантийные обязательства, за исключением предусмотренных законодательством РФ.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - 4.1 химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых внутрь изделия;
 - 4.2 неправильной эксплуатации, включая использование изделия не по прямому назначению, установку и эксплуатацию изделия с нарушением правил и требований безопасности;
 - 4.3 повреждения или выхода изделия из строя в связи с нарушением правил и условий установки, подключения, адаптации под местные тех. условия покупателя, хранения и транспортировки, воздействия влаги, высоких и низких температур, а также в результате некачественного сетевого питания;
 - 4.4 износа ламп, батарей, защитных экранов и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - 4.5 ремонта (наладки) изделия, если он произведен любыми иными лицами, кроме обслуживающих центров;
 - 4.6 изменения конструкции изделия и/или частей изделия, а также изменения ПО (программного обеспечения), кроме случаев, указанных в инструкции по эксплуатации;
 - 4.7 повреждения защитных знаков и/или серийных номеров.
5. Гарантия действительна при правильно заполненном гарантийном талоне с указанием серийного номера, даты продажи, наличия печати продавца, кассового чека или документа, подтверждающего покупку; в противном случае гарантийный срок исчисляется с даты производства, определяемой поставщиком по серийному номеру.

KZ. Сізге, BRASSON® сауда маркасының бұйымын алғаныңызға алғыс білдіреміз. Осы кепілдік, бұйымды сатып алған күннен бастап 24 ай бойы іске жарамды және зауыттық және өндірістік ақауларға байланысты кемшіліктер табылса кепілдік жасайды. Бұл жағдайда, сатып алушы бұйымды тегін жөндеуге құқылы.

Осы кепілдік, келесі шарттарды ұстанса іске жарамды:

1. Бұйым, қауіпсіздік талаптары мен ережелерін ұстану және пайдалану нұсқауларына нақты сәйкестікте пайдаланылуы керек.
2. Осы кепілдік бойынша өндірушінің міндеттері сатушылар және/немесе ресми қызмет көрсету орталықтарымен (сервис) орындалады.
3. Транспорттық шығындар, РФ заңнамасымен қарастырылғандарды қоспағанда кепілдік міндеттерге жатпайды.
4. Осы кепілдік, төмендегілердің нәтижесінде пайда болған бұйым кемшіліктеріне дарымайды:
 - 4.1 Бұйым ішіне химиялық, механикалық немесе басқа әсерлер, бөтен заттардың, сұйықтықтар, жәндіктердің түсуі.
 - 4.2 Бұйымды, қауіпсіздік талаптары мен ережелерінің бұзылған күйінде пайдалану және орнату, бұрыс бағыт пайдалануды қоса қате пайдалану.
 - 4.3 Қосу, орнату шарттары мен ережелерінің бұзылуына байланысты істен шығу немесе бұзылуы, сатып алушының жергілікті тех. жағдайларына бейімделуі, сақтау және орын ауыстыруы, ылғал әсері, жоғары және төмен температуралар, сонымен қатар, сапасыз желілік қуат көзі нәтижесінде.
 - 4.4 Шамдар, батареялар, қорғаныш экрандары және аз уақыт қолданылған басқа бөлшектерінің тозуы.
 - 4.5 Егер, қызмет көрсетуші орталықтардан басқа, өкілдермен жасалса бұйымның жөндеуі (жамау).
 - 4.6 Бұйымның құралуын және/немесе бұйым бөліктерін өзгерту, сонымен қатар пайдалану нұсқауларында көрсетілген жағдайлардан басқа БҚ өзгерістері (бағдарламалық қамтылуы).
 - 4.7 Қорғаныш белгілерінің және/немесе сериялық нөмірлерінің өшірілуі.
5. Кепілдік, кепілдік талонының сериялық нөмірі, сату күні, сатушы мөрі басылып дұрыс толтырылған, кассалық түбіртек немесе сатып алғандығын растайтын құжат болған жағдайда жарамды; кері жағдайда, кепілдік мерзім жеткізуші сериялық нөмірден анықтайтын өндіріс күнінен есептеледі.

BRASSON®

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

ЎЗБЕ ТАЛОН / COUPON

Заполняется в гарантийной мастерской
Жинақтауына және сыртқы пішініне шағым жоқ

Изделие / Бұйым

--	--

Модель / Модель

--

Дата продажу / Сату күні

--

Дата поступления в ремонт / Жөндеуге түскөн күні

--

Дата окончания ремонта / Жөндеудің аяқталу күні

--

Неисправности / Ақаулар

[illegible]

Замененные детали / Ауыстырылған бөлшектер

[illegible]

Печать сервис-центра
Сервис-орталық мөрі
Service center stamp